

# Hydrus vandmåler



Dit målnummer,  
som står på din vandregning.

Vandforbruget måles i m<sup>3</sup> (kubikmeter).

Tallet, der som start står i displayet, vil typisk være den øverste på listen herunder.

Den sorte sensor er følsom. Hold fingeren hen over. Eller vift med lommelygten på din mobil og se:

- m<sup>3</sup> - den samlede vandmængde siden opsætning af måleren
- den aktuelle vandmængde (m<sup>3</sup> i timen)
- liter (vandmængden: m<sup>3</sup> x 1000)
- fejlkode - hvis ingen fejl står der bare E
- fejltid i timer - den husker timerne fra produktion til opsætningen, men dette er altså ikke en fejl
- sekundær adresse - skifter automatisk til et tal (bruges ikke)
- softwareversion (bruges ikke)
- viser alt på displayet (bruges ikke)
- Batteriet udløber - med dato, måned, år (opdateres)

Måleren skifter automatisk til udgangspunktet m<sup>3</sup> efter ca. et halvt minut.

Vejledningen ligger på [www.frb-forsyning.dk/vandmaaler](http://www.frb-forsyning.dk/vandmaaler)